

Instrucțiuni de utilizare pentru seiful prevăzut cu cheie tip barbă dublă (Opal Premium, Monaco, Toscana, Samoa)

!! ATENȚIE: Î n a i n te de a pune în funcțiune broasca seifului sau de a programa un nou cod master sau utilizator (user) vă rugăm să citiți până la capăt cu atenție aceste indicații de utilizare. Nu ne asumăm nici un fel de responsabilitate în cazul unor deranjamente în funcționare, deranjamente intervenite în urma unei reglări greșite, a forțării seifului sau aplicării acestuia a unui tratament neadecvat și nici în cazul pagubelor materiale sau financiare care sunt cauzate, de exemplu, de închiderea seifului într-un alt mod decât cel indicat.

Deschiderea seifului:

Deschiderea seifului cu ajutorul mânerului:

- Introduce-ți cheia în lacaș cu latura mai înaltă poziționată spre mâner
- Rotiți cheia în direcția acelor de ceasornic, până la maxim
- Rotiți mânerul în direcția acelor de ceasornic, până la maxim
- Deschideți seiful cu ajutorul mânerului

Deschiderea seifului fără a utiliza mânerul:

- Introduce-ți cheia în lacaș cu latura mai înaltă poziționată spre stânga
- Rotiți cheia în direcția acelor de ceasornic, până la maxim
- Deschideți seiful

Închiderea seifului:

Închiderea seifului cu ajutorul mânerului

- Închideți ușa seifului
- Rotiți mânerul în direcția opusă acelor de ceasornic, până la maxim
- Rotiți cheia în direcția opusă acelor de ceasornic, până la maxim
- Scoate-ți cheia din lacaș. Seiful este închis

Închiderea seifului fără a utiliza mânerul

- Închideți ușa seifului
- Rotiți cheia în direcția opusă acelor de ceasornic, până la maxim
- Scoate-ți cheia din lacaș. Seiful este închis

Atenție:

După închidere scoateți cheia din broască și păstrați cheile (inclusiv cel de rezervă) într-un loc sigur.

NU depozitați sau păstrați cheia de rezervă în interiorul seifului!!

Păstrați cheile cu grijă, astfel încât să vă fie accesibile doar de către dumneavoastră. Cheile seifului să nu ajungă în mâinile unor persoane neavizate.

IMPORTANT:

-dacă una dintre chei s-a pierdut, din motive de siguranță vă recomandăm schimbarea completă a încuietorii seifului

-în cazul în care o cheie se defectează sau este fisurată, ciobită vă rugăm să luați legătura cu reprezentantul firmei

-feriți cheile de obiecte contondente

-NU introduceți în broască ulei sau alte substanțe (lubrifiante).