INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Casetă metalică pentru chei JIELISI

1. Închiderea cutiei și blocarea cu cifru

1. Închide ușa cutiei.
2. Rotește butonul de blocare cu 90° în sensul acelor de ceasornic.
3. Rotește rotițele cifrului pentru a schimba combinația afișată și a bloca accesul la cutie.

2. Deschiderea cutiei

1. Setează rotițele pe combinația corectă. Dacă nu ai schimbat codul, combinația inițială este 0-0-0.
2. Rotește butonul de blocare cu 90° în sens invers acelor de ceasornic.
3. Deschide ușa cutiei.

3. Schimbarea codului de acces

Atenție: Schimbarea codului se face cu ușa deschisă. Nu închide cutia înainte de a verifica dacă noua combinație funcționează corect.

1. Deschide cutia folosind combinația actuală. Dacă nu ai schimbat codul, combinația inițială este 0-0-0-0.

2. Cu ușa deschisă, rotește butonul de blocare cu 90° în sensul acelor de ceasornic.

3. Pe partea din spate a încuietorii se află o etichetă de hârtie. Îndepărteaz-o pentru a avea acces la mecanismul de configurare a codului.

4. Identifică cele două componente necesare pentru schimbarea codului:
• Tija metalică de reglare: componenta mobilă care trebuie mutată din poziția A în poziția B pentru a permite configurarea codului.
• Unealta de reglare: instrumentul inclus în mecanism, utilizat pentru a muta tija metalică.

5. Folosind unealta de reglare, mută tija metalică din poziția A în poziția B.

6. Important: Dacă cifrele nu sunt poziționate corect pe combinația actuală, tija metalică nu se va putea muta. Verifică mai întâi dacă ai setat combinația corectă.

7. Setează noul cod folosind cele patru rotițe numerotate. Alege combinația dorită și asigură-te că fiecare cifră este poziționată exact în centrul ferestrei de citire, pe linia de referință. Toate cele patru cifre trebuie să fie aliniate corect; în caz contrar, codul poate să nu fie configurat corect.

8. După setarea noului cod, mută tija metalică înapoi în poziția A, folosind unealta de reglare dacă este necesar.

9. Verifică dacă butonul de blocare se poate roti normal. Nu forța mecanismul dacă întâmpini rezistență.

10. Pune unealta de reglare și eticheta de hârtie la locul lor.

11. Cu ușa încă deschisă, rotește cifrele pe o altă combinație, apoi introdu noul cod și verifică dacă mecanismul se deschide și se blochează corect. Nu închide cutia până când nu confirmi că noul cod funcționează.

4. Recomandări importante

• Notează combinația aleasă și păstreaz-o într-un loc sigur, accesibil doar persoanelor autorizate.

• Nu forța tija metalică sau butonul de blocare dacă mecanismul nu se mișcă. Verifică dacă cifrele sunt aliniate corect și dacă ai setat combinația actuală.