

maxell



MINIDUO

EB-BTMINI

Încărcare și baterie

Încărcare:

1. Folosind cablul de încărcare inclus, conectați conectorul micro USB la carcasa și celălalt capăt la un încărcător USB.
2. În timpul încărcării, LED-urile carcasei vor clipi. Când carcasa este complet încărcată, LED-urile vor rămâne aprinse constant.
3. Când carcasa este conectată la încărcare, **și căștile vor fi încărcate**, iar LED-urile acestora vor fi roșii. Când căștile sunt complet încărcate, lumina se va stinge.

Notițe:

Vă rugăm să utilizați un încărcător certificat de producător.

Performanța bateriei poate scădea după încărcări și utilizări repetate ale produsului. Acesta este un fenomen normal pentru bateriile reîncărcabile.

Specificații:

- **Răspuns în frecvență:** 20 Hz - 20KHz
- **Distanță Bluetooth:** 10 metri
- **Dimensiune driver:** 10mm
- **Impedanță:** 16 ohmi
- **Sensibilitate:** 98dB +/- 3dB
- **Capacitate baterie:** Cască: 60 mAh; Carcasă de încărcare: 400 mAh
- **Timp de redare:** Până la 6 ore la un volum de 70% din volumul maxim
- **Durata totală de utilizare cu carcasa încărcată:** Până la 24 de ore
- **Timp de încărcare:** 2 ore

Avertismente:

1. Vă rugăm să încărcați la o **tensiune de 5V 1A**.
2. Urmați instrucțiunile de utilizare.
3. Depozitați și utilizați căștile într-un mediu cu **temperatură normală**.
4. Protejați căștile de **apă**. Nu le scufundați în lichide și evitați contactul cu stropi de apă.
5. Țineți căștile departe de **surse de căldură** precum radiatoare, sobe, instrumente de încălzire etc. **Nu sunt rezistente la căldură.**
6. **Nu blocați** porturile căștilor, cum ar fi portul de încărcare, LED-ul, microfonul etc.
7. Pentru protecția auzului și pentru a extinde durata de viață a difuzorului, **nu este recomandat să ascultați la volum maxim pentru perioade lungi de timp.**
8. **Țineți produsul departe de copii.** Acesta nu este o jucărie.
9. **Reparațiile echipamentului electric trebuie efectuate doar de un electrician calificat.** Reparațiile necorespunzătoare pot **pune utilizatorul în pericol grav.**

Pornire și conectare wireless

Urmați acești pași (**Asigurați-vă că telefonul dvs. are funcția Wireless încorporată**):

1. Scoateți ambele căști din carcasă. Una dintre ele ar trebui să clipească roșu și albastru.
2. Activați funcția wireless pe telefon și căutați „MAXELL EB-BTMINI” conform instrucțiunilor dispozitivului dvs.
3. Selectați manual „MAXELL EB-BTMINI” pentru a vă conecta. Dacă LED-ul încetează să mai clipească și se aude un ton de confirmare a conexiunii, conectarea a fost realizată cu succes.

Notă:

Căștile sunt pre-împerecheate împreună. Dacă sunetul se aude doar pe o singură cască, este posibil să fi pierdut conexiunea. Consultați secțiunea **Depanare** pentru instrucțiuni.

Depanare (Troubleshooting)

Notă: Dacă **doar o cască** redă sunet sau nu reușiți să le împerecheați cu telefonul, urmați acești pași:

1. Dezactivați **Bluetooth-ul** pe telefon sau în setările dispozitivului.
2. Porniți **ambele căști**.
3. O cască ar trebui să **clipească rapid roșu și albastru**, iar cealaltă să **nu clipească**. Dacă ambele clipească, mergeți la pasul 5.
4. Dacă **una sau ambele căști** clipească lent roșu și albastru, țineți apăsat timp de **10 secunde**. Ar trebui să se audă „Connected”.

5. Reactivați **Bluetooth-ul** pe telefon.
6. Căștile ar trebui să se reconecteze automat. Dacă nu, intrați în **setările Bluetooth** și selectați „MAXELL EB-BTMINI”.

Oprire

Țineți apăsat butonul **Play/Pause** timp de **3-5 secunde** până când LED-ul se stinge și se aude un ton de confirmare a opririi.

Funcții de control

Funcție	Operare	Buton
Creștere volum	Redare muzică Apăsați lung butonul L (2 sec)	
Scădere volum	Redare muzică Apăsați lung butonul R (2 sec)	
Pauză	Redare muzică Apăsați scurt butonul L/R	
Redare	Redare muzică Apăsați scurt butonul L/R	
Piesa anterioară	Redare muzică Apăsați scurt de 2 ori butonul „L” pentru a reveni la piesa anterioară	
Piesa următoare	Redare muzică Apăsați scurt de 2 ori butonul „R” pentru a trece la piesa următoare	
Răspunde la apel	Apel primit Apăsați scurt butonul pentru a răspunde la apel	
Respinge apelul	Apel primit Apăsați lung butonul timp de 2 secunde pentru a respinge apelul	
Încheie apelul	Apel primit După conversație, apăsați scurt butonul pentru a închide apelul	

Notă importantă

Nu toate telefoanele mobile acceptă funcțiile enumerate mai sus. Consultați manualul telefonului dvs. pentru informații suplimentare.

Anumite funcții și tonuri de notificare pot varia în funcție de modelul telefonului.

Indicații LED

Consultați tabelul de mai jos pentru starea LED-ului în timpul utilizării căștilor wireless.

Indicații încărcare

Indicator LED	Stare căști
LED roșu	Se încarcă
LED roșu stins	Încărcare completă
LED clipind alternativ albastru și roșu	Mod împerechere