

Distrugator documente DESQ 20052 - 8

coli

Instalare

Asezati distrugatorul peste cos. Aveti grija sa va asigurati ca distrugatorul este setat pe pozitia Off - Oprit. Conectati cablul de alimentare la o priza cu un voltaj potrivit, conform specificatiilor. Setati aparatul pe pozitia Auto.

Utilizare

Aparatul va porni automat atunci cand va fi inserata hartia si se va opri cand aceasta va fi taiata. Aparatul distruge hartie, carti de credit. Se recomanda a se distruge doar materialele pentru care este destinat acest produs. A nu se utiliza plicuri sigilate, cu lipici, substante care se lipesc, hartie uda, indigo, saci de vinil, agrafe, CD/DVD-uri, acestea pot sa deterioreze si sa blocheze aparatul.

Blocare distrugator

In situatia in care au fost adaugate prea multe coli in aparat, acesta se va bloca. Goliti cosul cu reziduuri si instalati cosul din nou. Mutati butonul pe pozitia REV- REVERSE (inapoi) pentru eliberarea hartiei care nu a trecut prin distrugator in mod corect. Inainte de a apasa pe FWD FORWARD, faceti o scurta pauza pentru a preveni posibilele deteriorari ale motorului.

Nu adaugati mai multe coli decat poate taia acest model de aparat!

Nu incercati sa adaugati din nou in aparat hartia care a blocat aparatul, va deteriora cutitele!

Documentele de mici dimensiuni se vor insera pe mijlocul fantei pentru hartie.

Supraincarcare si supraincalzire distrugator

Aparatul dispune de un sistem de protectie la supraincalzire. Un ciclu dureaza aproximativ 2 de minute. Dupa o pauza de 40 minute, distrugatorul poate fi utilizat din nou. Distrugatorul va putea fi folosit imediat ce motorul se va raci suficient.

Curatare :

- goliti cosul de hartii in situatia in care acesta este plin, atunci fereastra transparenta a cosului este acoperita cu hartie.

Atentie: Se recomanda a se citi instructiunile inainte de utilizare. Inainte de a muta sau curata dispozitivul, inchideti-l si scoateti-l din priza pentru a preveni eventualele deteriorari. A nu se folosi substante abrazive sau solventi pentru curatarea aparatului! Inchideti aparatul atunci cand doriti sa goliti cosul cu reziduuri! Produsul nu trebuie pus niciodata langa un radiator sau orice sursa de caldura. Nu asezati obiecte pe distrugator! In cazul unei defectiuni, nu incercati sa reparati dumneavoastra distrugatorul acasa deoarece exista riscul de accidentare si de pierdere a garantiei! Nu lasati cablu de alimentare in locuri in care poate fi deteriorat, nu asezati nimic peste acesta, nu il calcati! Deconectati produsul si contactati echipa de suport in urmatoarele situatii:

- cablu de alimentare este deteriorat

- a patrus lichid in aparat

- distrugatorul nu functioneaza in parametrii normali, chiar daca sunt urmate instructiunile de utilizare

- produsul a fost lovit, scapat.

In timpul functionarii, aparatul trebuie supravegheat!