

## **Distrugator documente DESQ 20065**

### **Caracteristici**

Distrugator documente cu deschidere 220 mm

Capacitate maxima de distrugere: 12 coli

Distrugator de tip cross-cut (particula) pentru hartie si carduri de credit

Dimensiune particula taiata: 4x33 mm (distruge un document A4 in 470 de particule)

Functioneaza 3 minute continuu cu 20 de minute de pauza

Capacitate cos reziduuri: 19 litri

Nivel de securitate: 4

Prevazut cu rotile pentru deplasarea usoara in interiorul biroului

Buton Reverse si Forward (functionare inainte si inapoi in caz de blocare hartie)

Cosul de reziduuri este precum un sertar situat in fata

Indicator luminos Ready - pornire automata in momentul in care este adaugata hartia

Senzor luminos in caz de supraincalzire - Overheat

Motorul se opreste automat cand cosul de reziduuri este scos

Buton ON/OFF (in spatele distrugatorului)

Fereastra vizualizare nivel incarcare cos

Viteza: 2.1 m/min (max. 84 coli/min)

Nivel zgomot: 60 dB

Greutate: 6.7 Kg

Alimentare: 220-240 V

Culoare: negru/gri

Dimensiuni: 350 x 463 x 240 mm

### **Instalare**

In spatele produsului exista un buton ON/OFF. Aveti grija sa va asigurati ca este setat pe pozitia Off - Oprit. Conectati cablul de alimentare la o priza cu un voltaj potrivit, conform specificatiilor. Setati aparatul pe pozitia ON – Pornit. Distrugatorul este fabricat cu un mecanism de siguranta. Daca nu este bine pozitionat cosul de reziduuri, distrugatorul nu va functiona.

### **Utilizare**

Setati aparatul folosind butonul din spatele distrugatorului pe pozitia ON. Aparatul va porni automat atunci cand va fi inserata hartia si se va opri cand aceasta va fi taiata. Aparatul distruge hartie, carti de credit. Se recomanda a se distruge doar materialele pentru care este destinat acest produs. A nu se utiliza plicuri

sigilate, cu lipici, substante care se lipesc, hartie uda, indigo, saci de vinil, agrafe, acestea pot sa deterioreze si sa blocheze aparatul.

### **Blocare distrugator**

In situatia in care au fost adaugate prea multe coli in aparat, acesta se va bloca. Goliti cosul cu reziduuri si instalati cosul din nou. Mutati butonul pe pozitia REVERSE (inapoi – sageata inapoi) pentru eliberarea hartiei care nu a trecut prin distrugator in mod corect. Inainte de a apasa pe pozitia FORWARD (sageata inainte), faceti o scurta pauza pentru a preveni posibilele deteriorari ale motorului.

Nu adaugati mai multe coli decat poate taia acest model de aparat!

Nu incercati sa adaugati din nou in aparat hartia care a blocat aparatul, va deteriora cutitele!

Documentele de mici dimensiuni se vor insera pe mijlocul fantei pentru hartie.

### **Supraincarcare si supraincalzire distrugator**

Aparatul dispune de un sistem de protectie la supraincarcare si supraincalzire. Un ciclu dureaza aproximativ 3 minute. Dupa o pauza de 20-30 minute, distrugatorul poate fi utilizat din nou. In situatia in care distrugatorul este utilizat pentru o perioada mai mare de 3 minute continuu, aparatul se inchide automat. Distrugatorul va putea fi folosit imediat ce motorul se va raci suficient.

### **Curatare :**

- goliti cosul de hartii in situatia in care acesta este plin, atunci fereastra transparenta a cosului este acoperita cu hartie.

**Atentie:** Se recomanda a se citi instructiunile inainte de utilizare. Inainte de a muta sau curata dispozitivul, inchideti-l si scoateti-l din priza pentru a preveni eventualele deteriorari. A nu se folosi substante abrazive sau solventi pentru curatarea aparatului! Inchideti aparatul atunci cand doriti sa goliti cosul cu reziduuri! Produsul nu trebuie pus niciodata langa un radiator sau orice sursa de caldura. Nu asezati obiecte pe distrugator! In cazul unei defectiuni, nu incercati sa reparati dumneavoastra distrugatorul acasa deoarece exista riscul de accidentare si de pierdere a garantiei! Nu lasati cablu de alimentare in locuri in care poate fi deteriorat, nu asezati nimic peste acesta, nu il calcati! Deconectati produsul si contactati echipa de suport in urmatoarele situatii:

- cablu de alimentare este deteriorat

- a patrus lichid in aparat

- distrugatorul nu functioneaza in parametrii normali, chiar daca sunt urmate instructiunile de utilizare

- produsul a fost lovit, scapat. In timpul functionarii, aparatul trebuie supravegheat!