

MANUAL GHILOTINAMANUALA 3948

MASURI DE SIGURANTA

1. Acest echipament este conceput pentru a fi utilizat in interior. El nu trebuie sa fie folosit intr-un mediu cu umezeala, praf sau curenti de aer.
2. Nu lasati copiii in apropierea acestui echipament.
3. Nu atingeti partea ascutita a cutitului.
4. Este strict interzisa dezasamblarea capacului de siguranta.
5. Nu mai mult de o persoana poate lucra cu ghilotina la un anumit moment.
6. Inainte de a utiliza ghilotina, cititi manualul de operare si urmati instructiunile.
7. Dupa ce se incheie operatia de taiere manerul cutitului trebuie adus in pozitia originala si trebuie sa va asigurati ca dispozitivul de blocare al cutitului este in pozitia blocat.
8. Cand schimbati cutitul urmati instructiunile de schimbare a cutitului din acest manual. Utilizati dispozitivele de sustinere cutit care sunt livrate cu echipamentul.

PARTI COMPONENTE

1. Manerul cutitului. Este realizat dintr-un material special care impiedica alunecarea si permite o operare confortabila.
2. Cutitul. Ghilotina este livrata cu un al II-lea cutit de rezerva pe care-l gasiti in cutia cu scule.
3. Aparatoare de plastic. Aceasta este o piesa de plastic care va impiedica sa va taiati.
4. Capac de siguranta. Acest capac trebuie sa fie inchis inainte de a realiza o taiere. Asigurați-va ca manerul cutitului este blocat in timp ce capacul de siguranta este deschis.
5. Bagheta. Fiecare fata a baghetei are 2 linii de taiere.
6. Capac. Este atasat de echipament cu 4 suruburi.
7. Opritor hartie. Poate fi mutat in pozitia dorita pentru taiere. De asemenea poate fi inlaturat.
8. Scala laterala. Este marcata in mm.
9. Suruburi de ajustare fina a cutitului. Cutitul poate fi ajustat utilizand surubelnita din cutia cu scule. Utilizati aceasta functie cand schimbati cutitul. Daca cutitul nu este ajustat corespunzator poate realiza taieri necorespunzatoare.
10. Dispozitiv de blocare al cutitului. Inainte de a cobora manerul cutitului cu mana dreapta trebuie sa trageți dispozitivul de blocare a cutitului cu mana stanga. Faptul ca trebuie sa folositi ambele maini va impiedica sa le tineti la distanta de partea ascutita a cutitului in timpul procesului de taiere.
11. Dispozitiv de blocare al capacului de siguranta. Impingeti acest dispozitiv pentru a deschide capacul.
12. Dispozitiv de sustinere cutit. 2 astfel de dispozitive sunt depozitate in cutia cu scule.
13. Imbus. Un imbus este depozitat in cutia de scule.
14. Suport cutit.
15. Cutia cu scule. In ea gasiti cutitul de rezerva, mantaua cutitului, cele 2 dispozitive de

sustinere si imbusul.

SPECIFICATII

Model: 3948

Capacitatea maxima de taiere: 50 coli de 80g/mp

Marcaje formate: A6; A5; B5; A4; B4

Nr. de taieri cu un cutit: 1000

BAGHETA

Daca ultima coala din top nu este taiata desi s-a ajustat cutitul din suruburile de ajustare (9) atunci trebuie schimbata bagheta. Aceasta poate fi intoarsa sau rotita. Are 2 linii de taiere pe fiecare fata, in total 8 linii de taiere pe cele 4 fete.

Atentie:

1.Cand schimbati bagheta trebuie sa ajustati adancimea cutitului utilizand imbusul din cutia cu scule. Dupa schimbarea baghetei cele 3 suruburi de ajustare din partea superioara a capacului trebuie ajustate.

2.Daca cutitul este coborat prea mult atunci si el si bagheta se deterioreaza.

OPERAREA PENTRU O SINGURA TAIERE

1. Manerul cutitului (1) este blocat in pozitia superioara.
2. Apasati dispozitivul de blocare al capacului de siguranta (11) pentru a deschide capacul de siguranta (4). Asezati topul de hartie pe masa ghilotinei si ajustati opritorul hartie (7) in pozitia dorita. Opritorul poate fi inlaturat daca aveti hartii mai mari.
3. Eliberati dispozitivul de blocare pentru cutit (10) pentru a inchide capacul de siguranta (4).
4. Trageti dispozitivul de blocare a cutitului (10) cu mana stanga apoi trageti in jos manerul cutitului (1) cu mana dreapta. Apoi cu ambele maini trageti in jos de maner pana ce topul de hartie e complet taiat.
5. Dupa taiere resezati manerul cutitului in pozitia superioara pana ce dispozitivul de blocare al cutitului este pe pozitia blocat.
6. Apasati dispozitivul de blocare pentru capac (11) pentru a-l deschide si scoateti hartia.

SCHIMBAREA CUTITULUI

ATENTIONARI:

1. Purtati manusi de piele pe parcursul intregii operatiuni.
2. Pastrati in permanenta un cutit de schimb in cutia cu scule
3. Taierea hartiei dure sau a cartoanelor va face cutitul bont.
4. Schimbarea cutitului trebuie realizata doar de personal calificat.
5. Cand schimbati cutitul urmati intocmai recomandarile urmatoare.
6. Asigurați-va ca topul de hartie nu contine obiecte de metal cum ar fi agrafele si capsele.
7. Cutitul este extrem de ascutit. Pentru a evita ranirile cutitul trebuie manipulat cu mare grija.
8. Nu oferim surubelnita in cruce cu acest produs.

Daca cutitul nu taie hartia corespunzator acesta trebuie schimbat. Urmati intocmai pasii urmatoari:

1. Trageti dispozitivul de blocare a cutitului (10) cu mana stanga apoi trageti in jos manerul cutitului (1) cu mana dreapta. Intre timp impingeti dispozitivul de blocare al capacului de siguranta (11) pe acest capac (4) pentru a bloca manerul cutitului (1) in pozitia cea mai coborata.
2. Deschideti capacul de siguranta (4). Desfaceti suruburile de pe aparatoarea de plastic (3) utilizand o surubelnita in cruce si inlaturati aparatoarea.
3. Deschideti cutia cu scule (15) utilizand o surubelnita in cruce si scoateti cutitul de rezerva cu mantaua cutitului, cele 2 dispozitive de sustinere cutit si imbusul.
4. Slabiti usor cele 3 suruburi de ajustare (9) de pe partea superioara a capacului utilizand imbusul.(13). Rasuciti surubul catre stanga pentru a-l slabi.
5. Inlaturati al 2-lea si al 5 -lea surub.
6. Insurubati in locul lor cele 2 dispozitive de sustinere.(12) pe care le-ati gasit in cutia cu scule. Strangeti bine pentru a impiedica cutitul si suportul cutitului sa cada.
7. Inlaturati cele 4 suruburi ramase.
8. Apucati si slabiti consecutiv cele 2 dispozitive de sustinere (12) de cateva ori pana puteti muta suportul cutitului si inlaturati-l cu grija.
9. Acoperiti cutitul cu mantaua cutitului apoi inlaturati-l cu grija.
10. Instalati cutitul de rezerva pe suportul cutitului (14). Nu inlaturati inca mantaua.
11. Tineti cele 2 dispozitive de sustinere (12) si strangeti-le pe suportul cutitului.
12. Strangeti usor cele 4 suruburi. Apoi inlaturati cele 2 dispozitive de sustinere (12) si strangeti cele 2 suruburi ramase.
13. Trageti in sus de manerul cutitului (1) si blocati-l in cea mai inalta pozitie.
14. Utilizati imbusul pentru a inlatura mantaua cutitului.
15. Utilizati imbusul pentru a intoarce bagheta (5) pe o linie de taiere noua.
16. Incercati sa taiati o coala de hartie. Daca nu este taiata corespunzator atunci apasati manerul cutitului (1) in jos si ajustati cele 3 suruburi de ajustare (9) de pe partea superioara a capacului pana cand hartia e taiata corect. Rasuciti suruburile (9) pana ce lama cutitului atinge usor bagheta.
17. La final strangeti cele 6 suruburi de pe suportul cutitului (14).
18. Montati aparatoarea de plastic (3) utilizand o surubelnita.

INTRETINERE

1. Pentru a evita deteriorarea ghilotinei nu o cufundati in apa sau alte lichide.
2. Nu utilizati materiale abrazive pe ghilotina.
3. Toate partile mobile necesita ungerea regulata de catre beneficiar. Inainte de operatiile de intretinere toate partile trebuie curatate de praf si de ramasitele de ulei si grasime.