

## INSERIATOR

Parti componente:

- 1 maner
- 2 buton blocare
- 3 indicator de repetare
- 4 suport tampon
- 5 creion

Incarcarea cu cerneala

Strangeti clema suportului tampon si scoateti-l din inseriator. Turnati cerneala pe tampon fara sa-l scoateti din suport. Apoi introduceti-l inapoi in inseriator. Pentru rezultate superioare umpleti cu cerneala cu cateva ore inainte de a-l folosi.

Pentru a alege sa se repete numere:

Ridicati indicatorul de repetare (3) si strangeti clema pentru a-l muta la setarea de repetare dorita:

- 0 - repeta aceeași secvență de numere nelimitat
- 1 - stampileaza numere consecutive
- 2 - repeta același număr de două ori
- 3 - repeta același număr de trei ori
- 4 - repeta același număr de patru ori
- intre 2 & 3 - repeta același număr de șase ori
- intre 3 & 4 - repeta același număr de douăsprezece ori

Pentru a schimba numerele:

Apasati manerul (1) in jos. Impingeti butonul de blocare (2) in timp ce eliberati manerul (1). Setati numerele in pozitia dorita cu creionul (5) (inclus). (Intotdeauna folositi creionul (5) pentru a seta numerele - uneltele metalice vor deteriora numerele). Atingeti usor manerul (1) pentru a elibera butonul de blocare (2).

Pentru a face o coloana numerica sa nu apara in numarul imprimat, (mai putin prima coloana care apare intotdeauna) rotiti roata cu cifre pana in dreptul cifrei zero; apasati in jos si usor inainte pe zero cu creionul (5). Zeroul va fi decompresat si coloana nu va aparea in numarul imprimat. Pentru a aparea din nou acea coloana, presati in jos si incet in fata pe zero cu creionul (5) .

NOTA: Asigurati-va ca orice ciclu este finalizat inainte de a incerca sa resetati inseriatorul pentru o tiparire diferita.

**UTILIZATI DOAR CERNEALA PE BAZA DE ULEI. NU FOLOSITI TAMPON DE CAUCIUC SAU CERNEALA CU USCARE RAPIDA.**