

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- 1. Alege suprafața potrivită.** Asigură-te că obiectul pe care vrei să transferi designul este tratat pentru sublimare.
- 2. Setează corect imprimanta.** Folosește o imprimantă cu cerneală pentru sublimare pe bază de apă. Selectează profilul de culoare corespunzător și setează calitatea de imprimare la “High” sau “Photo”.
- 3. Încarcă hârtia corect.** Introdu hârtia în tava imprimantei cu partea de imprimare (cea albă) orientată corect, conform instrucțiunilor imprimantei.
- 4. Imprimă imaginea în oglindă.** Pentru rezultate corecte la transfer, asigură-te că designul este setat în mod oglindă (mirror image) înainte de imprimare. După imprimare, lasă hârtia să se usuce timp de câteva minute pentru a preveni petele sau efectele nedorite la transfer.
- 5. Pregătește presa termică.** Preîncălzește presa conform temperaturii recomandate pentru materialul pe care îl folosești (de exemplu: 180-200°C pentru textile din poliester, 180-200°C pentru ceramică). Ajustează timpul și presiunea în funcție de specificațiile produsului de sublimat.
- 6. Realizează transferul termic.** Așează hârtia imprimată cu fața în jos pe suprafața produsului. Fixează-o, dacă este necesar, cu bandă termorezistentă pentru a preveni alunecarea în timpul presării. Aplică presiunea și căldura conform parametrilor stabiliți (timp, temperatură și presiune). Nu deschide presa înainte de finalizarea timpului recomandat.
- 7. Îndepărtează hârtia după transfer.** După ce ai ridicat presa, îndepărtează hârtia de sublimare cu grijă, cât timp este caldă, pentru un transfer optim. Lasă obiectul să se răcească complet înainte de manipulare sau ambalare.