



Instrucțiuni montare

1. Conectează țevile metalice A și B.
2. Prinde țeava metalică C de țeava B.
3. Montează țeava metalică D la țeava B.
4. Atașează țeava metalică E la țeava B.
5. Montează roțile pe țevile A.

Reglaje

Desfă ușor șuruburile aflate pe barele C/D, reglează cadrul la dimensiunea dorită, apoi strânge-le din nou pentru fixare.