

Aparat de indosariat cu inele plastic FELLOWES Star+ 150

Descriere produs

Aparat de indosariat cu inele din plastic, pentru utilizare moderata, in biroul de acasa acum disponibil in stoc. Permite alinierea perfecta a documentelor dumneavoastra prin sistemul de incarcare si perforare verticala. Efortul necesar utilizarii este minim, ca urmare a manerului ergonomic de perforare, iar alegerea inelului pentru indosariere este multa mai simpla prin sistemul patentat de masurare.

Caracteristici tehnice

Dimensiuni de indosariere: format A4/ 21 gauri – maxim

Capacitate de perforare: maximum 15 coli a 80 g/mp

Capacitate indosariere: maximum 150 coli

Tip carcasa: metal

Manere duble de lucru: da

Ghidaj ajustabil pentru margine: da

Capacitate cos reziduuri: perforarea a 600 coli

Culoare: gri cu negru

Tava depozitare pentru consumabile cu ghid: da


Tava reziduuri ce se deschide de la sine cand este prea plina, reducand riscul de blocaje

Dispozitiv inclinat pentru inele (15 grade), pentru a facilita inserarea foilor perforate

Selector hartie A4, A5

Dimensiuni: 45x25x8 cm

Greutate 4.33 kg



Masuri de siguranta


La perforare:

- Intotdeauna asigurati-va ca aparatul este pe o suprafata stabila
- Testati aparatul cu ciorne de hartie inainte de a perfora documentele originale
- Inlaturati capse sau alte articole din metal inainte de a perfora hartia
- Nu fortati limitele aparatului

Utilizare


1. Instalarea aparatului:

- Asezati aparatul pe o suprafata stabila
- Apropiati-l de dvs. astfel incat sa il puteti utiliza cu usurinta
- Verificati cosul de reziduri si goliti-l daca este cazul (fig 2)
- Ridicati capacul si asigurati-va ca manerul este in pozitie orizontala (fig 3)
- Ridicati manerul in pozitie verticala (fig 4)




2. Inainte de indosariere:

- Alegeti inelele de indosariere in concordanta cu numarul paginilor documentului final. (fig 1)
- Pozitionati inelul de plastic in mecanismul pentru indosariere. (fig 2)
- Trageti manerul pentru indosariere in fata pentru a deschide inelul de plastic. (fig 3)
- Testati cu o ciorna sa vedeti setarile ghidajului. (fig 4)



3. Indosariere:

- Asigurati-va ca setarile ghidajului sunt conform dimensiunilor pagini documentului. Perforati prima data copertile documentului. (fig 1)
- Perforati paginile in teancuri mici ce nu supraincarca aparatul. Ajustati marginile ghidajului daca este necesar. (fig 2)
- Introduceti paginile perforate direct in inelul de plastic incepand cu primele paginile ale documentului. (fig 3)
- Cand toate paginile au fost perforate si introduse pe inelul de plastic, impingeti manerul pentru indosariere in pozitia initiala pentru a inchide si scoate documentul. (fig 4)



4. Corectia unui document finalizat:

- Se pot introduce sau scoate pagini in/din document prin deschiderea acestuia in mecanismul de indosariere conform descrierii de la indosariere.

5. Golirea cosului de reziduuri:

- Compartimentul de reziduri este localizat sub aparat si poate fi accesat din partea dreapta a acestuia. Pentru cele mai bune rezultate goliti regulat compartimentul de reziduri.


6. Depozitarea:

- Coborati manerul pentru perforare in pozitie orizontala. Inchideti capacul aparatului. Aparatul de indosariat este creat pentru o depozitare orizontala sau verticala. Se poate depozita vertical cu ajutorul picioarelor.

7. Depanare

Problema	Cauza	Solutie
Gaurile perforate nu sunt centrate	Ghidajul de margini nu este setat	Ajustati ghidajul pentru marginile documentului pana cand gaurile sunt aliniate corect.
Aparatul nu perforeaza	Blocaj	Verificati cosul de reziduri sa fie gol. Verificati lacasul de intrare a hartiei pentru perforare sa nu fie blocat de bucati de hartie.
Gaurile nu sunt paralele cu marginea	Resturi blocate	Luati o rigla si curatati locul in care intra hartiile pentru ca resturile sa ajunga in recipientul pentru reziduri
Gauri partiale	Hartia nu este aliniata corect cu modelul de perforat	Ajustati ghidajul pentru margini si testati cu ciorne modul in care se realizeaza perforatiile
Margini deformate ale gaurii de perforare	O posibila supraincercarea a aparatului	Perforati o coperta cu cateva foi. Reduceti numarul de pagini perforate odata.
Rezidurile cad pe jos	Compartimentul de reziduri nu este introdus corect sau a fost activata optiunea burst feature	Verificati cosul de reziduri sa fie gol si optiunea burst feature dezactivata

Tabel dimensiuni inele de plastic

		
mm	inch	number of pages
6mm	1/4"	2-20
8mm	5/16"	21-40
10mm	3/8"	41-55
12mm	1/2"	56-90
16mm	5/8"	91-120
18mm	1 1/16"	121-150