

Instructiuni inseriator automat cu 8 cifre D.RECT

Inseriatorul vine prevazut cu un maner/brat acoperit cu plastic gri pe care se apasa pentru utilizare/numerotare documente.

Aproape de baza manerului, pe spate, are un accesoriu metalic de blocare maner, cu forma ovala, ce se gliseaza stanga/dreapta pentru blocare (la stanga)/deblocare (la dreapta). Sub sistemul de cifre, in partea din fata, inseriatorul are o tavita detasabila pentru buretel cu cerneala, din metal, cu forma dreptunghiulara, prevazuta cu o clema integrata, cu ajutorul careia se prinde de inseriator.

In tavita se pozitioneaza buretelul din pasla alb (care este inclus), cu forma dreptunghiulara, ce se imbiba cu cerneala (care este inclusa).

In partea din spate a inseriatorului, se gaseste un accesoriu pentru setare ciclu de stantare, ce este din metal negru, prins cu arc de aparat. Acest accesoriu este mobil si vine prevazut cu o clema ce ajuta la setarea prin glisare stanga-dreapta a numarului de repetari.

Inseriatorul are o placa metalica situata la baza produsului, unde se pot observa cifrele setate/numarul setat.

Aparatul are un sistem rotativ cu 8 caractere/cifre in relief pentru imprimare. Fiecare caracter poate fi setat cu cifre de la 0 la 9.

In cutia produsului se gasesc 2 bureti, 1 recipient cu cerneala si un indicator plastic pentru setarea pozitiei dorite (cifrelor).

Pentru imbibare buretel cu cerneala:

- se apasa pe bratul/manerul inseriatorul;
- se blocheaza bratul cu accesoriul metalic de la baza manerului/bratului prin glisare la dreapta pana se aude un click (in acesta pozitie, sistemul de cifre este foarte aproape de placa metalica de stantare de la baza); se mentine manerul apasat pana la click;
- se apasa pe clema integrata a tavitei si se trage usor;
- se pozitioneaza buretelul din pasla;
- se adauga tus pe buretel prin picurare pe acesta;
- se adauga tavita inapoi in inseriator;
- se deblocheaza bratul cu accesoriul metalic de la baza manerului/bratului prin apasare pe maner si glisare la stanga.

Pentru setare numere:

- se apasa pe bratul/manerul inseriatorul;
- se blocheaza bratul cu accesoriul metalic de la baza manerului/bratului prin glisare la dreapta (in acesta pozitie, sistemul de cifre este foarte aproape de placa metalica de stantare de la baza); se mentine manerul apasat pana la click;
- se utilizeaza indicatorul din plastic inclus si se imping/se gliseaza inainte cifrele pana la cifra dorita (se procedeaza in acest mod pentru toate cele 8 pozitii - cu acest aparat poate fi setat un numar cu maximum 8 cifre). La fiecare glisare se aude un click.
- se deblocheaza bratul cu accesoriul metalic de la baza manerului/bratului prin apasare pe maner si glisare la stanga.

Pentru setare ciclu de stantare:

- se gliseaza clema de pe accesoriul pentru setare ciclu de stantare in pozitia dorita (0, 1, 2, 3, 4, 6, 12) - fiecare ciclu este notat cu cifre si marcat cu o liniuta incastrata - liniutele mai lungi sunt pentru 6 si 12;
- fiecare cifra indica numarul de repetari din acelasi numar;
- daca setati ciclul de stantare pe pozitia 1, numarul ales pe sistemul de imprimare va fi imprimat o singura data, dupa care urmeaza numere consecutive (100, 101, 102, 103 si asa mai departe, in functie de numarul setat pe sistemul rotativ de imprimare - in cazul de fata, numarul setat este 100);
- daca setati ciclul de stantare pe pozitia 0, numarul ales pe sistemul de imprimare va fi imprimat la nesfarsit - va fi repetat la fiecare utilizare a aparatului (100, 100, 100, 100 si asa mai departe - in cazul de fata, numarul setat este 100);
- daca setati aparatul pe pozitia 4, numarul ales pe sistemul de imprimare se va repeta de 4 ori inainte sa treaca la urmatorul numar consecutiv (100, 100, 100, 100, 101, 101, 101, 101, 102, 102, 102, 102, 103, 103 103, 103 si asa mai departe, in functie de numarul setat pe sistemul rotativ de imprimare - in cazul de fata, numarul setat este 100).

Pentru diferite tipuri de numerotari:

- pentru imprimari de numere consecutive, setati aparatul pe ciclul de stantare 1!
- pentru imprimari repetitive - cu acelasi numar, setati aparatul pe ciclul de stantare 0!
- pentru repetarea unui numar de 2 ori sau 3 ori, setati aparatul pe ciclul de stantare 2 sau 3 si asa mai departe!

Pentru setare camp liber (anulare caractere):

- inseriatorul permite imprimari cu numere de pana la 8 caractere, ceea ce inseamna ca poate imprima si numere cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caractere; in acest sens, este necesar sa fie setat pentru numarul de caractere dorit, iar celelalte caractere sa fie anulate;
- se utilizeaza indicatorul din plastic si se imping/se gliseaza inainte cifrele pana la 0 (se procedeaza in acest mod pentru toate cele 8 pozitii - cu acest aparat poate fi setat un numar cu maximum 8 cifre). La fiecare glisare se aude un click.
- daca, de exemplu, doriti sa imprimati numarul 156, celelalte 5 caractere trebuie sa fie setate pe 0 astfel - 00000156;
- daca, de exemplu, doriti sa imprimati numarul 8, celelalte 7 caractere trebuie sa fie setate pe 0 astfel - 00000008;
- daca, de exemplu, doriti sa imprimati numarul 1234567, ultimul caracter trebuie sa fie setat pe 0 astfel - 01234567.