


APARAT DE INDOSARIAT CU INELE METALICE

MANUAL DE UTILIZARE

Model: UNITEC WB-2410



*Cititi cu atentie acest manual inainte de utilizare

Felicitari

Va multumim pentru achizitionarea aparatului de indosariat cu inele metalice UNITEC WB-2410.

Va rugam sa cititi cu atentie instructiunile de folosire, pentru a evita deteriorarea sau uzura prematura a aparatului.


Vreificarea coletului

- 1. Aparat 1 buc.
- 2. Maneta lunga 1 buc.
- Maneta scurta 1 buc.
- Suruburi 2 buc.
- 3. Manual utilizare 1 buc.

Caracteristici

- 1. Constructie metalica cu durabilitate sporita.
- 2. Perfirare usoara, fara zgomot.
- 3. 35 de cutite anulabile.
- 4. Indosariere a oricaror tipuri de documente, (calendare, rapoarte, agende, albume).

STRUCTURA



1. Maneta pentru strangerea spirei metalice
2. Cutite anulabile
3. Fanta intrare hartie
4. Ghidaj hartie
5. Buton pentru ajustarea inelului metalic
6. Placa metalica pentru strngere a spirei
7. Dispozitiv pentru prinderea inelului metalic
8. Maneta perforare
9. Dispozitiv pentru reglarea marginii de perforare
10. Carlige pentru sustinerea spirei metalice
11. Sertar reziduuri

C. Introduceți documentele perforate în inel, în următoarea ordine: Coperta față, continut, coperta spate (vezi fig.6).

D. Introduceți colile prinse în inel, în dispozitivul de strângere al inelului astfel încât acesta să fie lipit uniform de peretele magnetic (fig.7).

E. Setați butonul (5) în funcție de dimensiunea inelului, cu mențiunea că diametrul inelului închis va fi mai larg dacă setarea se face înspre dreapta scalei alese (fig.8).

F. Acționați maneta pentru strângere.

G. Scoateți documentul îndosariat.

fig.4




fig.5




fig.6




fig.7





fig.8

AVERTISMENTE

1. Datorită structurii metaleice acest aparat cântărește 17 kg. net, ceea ce implică o atenție sporită la manipulare.
2. Așezați aparatul pe o suprafață rigidă și stabilă.
3. Nu perforați materiale metalice.
4. Nu introduceți mâna în dispozitivul pentru strângerea spirei!
5. Păstrați acest manual pentru eventualele clarificări.
6. Nu încercați să reparați singuri aparatul! Contactați service-ul.
7. Păstrați aparatul departe de umezeală și praf.

CARACTERISTICI

Capacitate de perforare	25 coli/70-80 gr.
Capacitate îndosariere maximă	120 coli
Număr maxim de perforări	35/A4
Dimensiunea perforării / Distanța între perforări	4x4 mm/8,67 mm
Margine ajustabilă	3/5/7/9 mm
Cutite anulabile	35
Dimensiuni	62x42,4x23 cm
Greutate netă	17 Kg.

Utilizarea Aparatului:

1. Inainte de perforare:

A. Puneti documntentele in ordine.

B. Alegeti marginea de perforare (fig.1).

C. Setati dispozitivul pentru reglarea marginii de perforare la dimensiunea aleasa 3/5/7/9 mm.

D. Setati ghidajul de hartie in functie de dimensiune documentului (fig.2).



fig.1




fig.2

Nota: Ultimul cutit (de la stanga la dreapta) trebuie anulat pentru formatul A4.

E. Cand perforati documente cu alte tipuri de formate, anulati cutitele corespunzatoare si asigurati-va ca ultimul cutit nu deterioreaza documentul (fig.3).




fig.3

F. Folositi pentru inceput o hartie test pentru a verifica marginea de indosariere si perforare.

Perforarea:

A. Asezati documentele pe masa de lucru, aliniati-le cu ghidajul de hartie si introduceti-le in fanta de perforare.

Consultati tabelul de mai jos pentru a nu depasi capacitatea de perforare.

Document	Hartie 80 g	Carton (230 g)	PVC < 2,5 mm
Nr. max. de coli	25	8	1

B. Actionati pentru perforare fara a o brusca.

C. Impingeti maneta pentru perforare in pozitia initiala si scoateti documentele pastrandu-le ordinea.

Indosarierea:

A. Pentru a indosaria corect, asigurati-va ca alegeti corect inelul, conform tabelului de mai jos.

Dimensiune inel	4.8 mm (3/16")	6.4 mm (1/4")	8 mm (5/16")	9.5 mm (3/8")	11.1 mm (7/16")	12.7 mm (1/2")	14.3 mm (9/16")
Nr. coli (70-80g)	30 de coli	45 de coli	60 de coli	75 de coli	95 de coli	105 coli	120 de coli

B. Apasati pentru a deschide dispozitivul (7) si fixati inelul (vezi fig.4 si 5).